



COMMENT CHANGER LA CARTOUCHE ?

NOTICE D'INSTALLATION

SKY

Mitigeur evier
Réf. Sky1750

- 1 - Fermer les arrivées d'eau.
- 2 - Ôter le cache
- 3 - Desserrer la manette
- 4 - Enlever la manette
- 5 - Dévisser l'enjoliveur
- 6 - Dévisser l'écrou
- 7 - Sortir la cartouche
- 8 - Insérer la nouvelle cartouche
- 9 - Visser modérément l'écrou
- 10 - Remonter la manette et serrer la vis
- 11 - Emboîter le cache
- 12 - Ouvrir l'eau et vérifier le fonctionnement



ENTRETIEN

Pour conserver le produit propre et brillant, nous vous conseillons d'entretenir cette robinetterie avec une eau savonneuse et un chiffon doux.
N'utilisez pas de détergeant acide ou produit à récurer, de brosse ou d'éponge à surface gratteuse.

GARANTIE

De 5 ans contre tout vice de fabrication - De 1 an sur la cartouche et pièces d'usure

En cas de litige, nous vous prions de nous rapporter la pièce défectueuse accompagnée du présent certificat et du ticket de caisse daté de votre revendeur

DATE D'ACHAT

CACHET DU REVENDEUR

CODE PRODUIT

____/____/____



2

	DÉSIGNATIONS	QUANTITÉ
1	Douchette	1
2	Corps	1
3	Embase	1
4	Joint d'embase	1
5	Joint d'étrier	1
6	Etrier	1
7	Ecrou de serrage	1
8	Connection	1
9	Joint de connection	1
10	Ecrou de connection	1
11	Flexible	1
12	Masse plombée	1
13	Flexibles d'alimentation	2
14	Clé de serrage	1

3

4

5

6

notre entreprise ou notre distributeur.
Cruciforme, Clé Allen et Clé pour mousser.
puretés résiduelles dans le flexible qui pourraient
Utilisez les outils spécifiques au montage.

soit de la bonne taille.